



## ČTĚTĚ POZORNĚ TENTO NÁVOD



- OBSAH:
1. Specifikace
  2. Spárování
  3. Změna spárování, vypnutí a nabíjení
  4. Použití dotykového ovládání
  5. Venkovní použití
  6. Upozornění
  7. Technické specifikace
  8. Řešení problémů

# NÁVOD - SLUCHÁTKA AIR PRO 4

## 1. SPECIFIKACE

TWS (TrueWireless Stereo) bezdrátová sluchátka, levé i pravé je připojeno na vlastní stereo kanál pomocí funkce Bluetooth. Před prvním použitím doporučujeme sluchátka i pouzdro nabít do plné kapacity. To můžete provést pomocí nabíječky a kabelu.

## 2. SPÁROVÁNÍ

Otevřete pouzdro se sluchátky, vyjměte je a vložte si je do uší (pokud jsou sluchátka mimo pouzdro, vložte je nejdříve do pouzdra pro aktivaci). Sluchátka se automaticky zapnou a mezi sebou spárují. Zapněte v telefonu Bluetooth a v jeho seznamu možných přístrojů najděte „Pro 4“. Kliknutím na toto jméno dojde ke spárování sluchátek a telefonu. Pokud již ke spárování došlo, sluchátka se po vypnutí z nabíjecího pouzdra automaticky připojí k dostupnému spárovanému telefonu.

## 3. ZMĚNA SPÁROVÁNÍ, VYPNUTÍ A NABÍJENÍ

- Pokud potřebujete spárovat další telefony, vypněte ve spárovaném telefonu Bluetooth. Pro spárování s dalším telefonem postupujte stejně jako v kapitole 2.
- Při vypnutí hudby jsou sluchátka v pohotovostním režimu (standby) a spotřeba energie je velmi nízká.
- Pokud sluchátka nepoužíváte, vložte je do pouzdra, sluchátka se automaticky vypnou a zároveň se dobijí; pokud nechcete použít napájecí pouzdro, vypněte v telefonu Bluetooth a sluchátka se o 5 minut později automaticky vypnou.
- Pokud je baterie dobíjecího pouzdra slabá, připojte k pouzdu kabel s konektorem (je součástí dodávky). Po dobu nabíjení bude LED na pouzdře červeně blikat. Při plném nabité červená LED nepřetržitě svítí.

## 4. POUŽITÍ DOTYKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

- Volání: jedno stisknutí – Přijetí hovoru. Dvě stisknutí – odmítnutí hovoru
- Poslouchání hudby
  - Jeden dotyk – Zapnutí/pauza
  - Dva dotyky – Předchozí/následující písnička
  - Trojitý dotyk – Přidání zvuku

## 5. VENKOVNÍ POUŽITÍ

Nejlepší příjem signálu je tehdy, pokud máte telefon v pravé kapse, pak není signál stíněn vaším tělem.

## 6. UPOZORNĚNÍ

- Sluchátka nevystavujte velkému tlaku, vlhkosti ani žáru.
- Udržujte je dálé od WiFi, routeru a dalších vysokofrekvenčních vysílačů, může docházet k rušení přijímaného signálu.
- Dosah Bluetooth je maximálně 15 m (bez žádných překážek, například zdi a podobně).

## 7. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Bezdrátová komunikace: Bluetooth V5.0 + EDR
- Verze: 5.0
- Nabíjení: DC 5V
- Délka hovoru: až 3 hodiny
- Délka poslechu hudby: až 2,5 hodiny
- Doba nabíjení: cca 60 min
- Frekvenční rozsah: 20 – 20 000 Hz
- Certifikáty: CE

## 8. Řešení problémů

**Hraje pouze jedno sluchátko** – sluchátka je potřeba nejdříve propojit mezi sebou. Nabijte je tady na maximum, vypněte si Bluetooth na telefonu. Pokud nejsou sluchátka zapnutá, zapněte je tlačítkem na zadní straně pouzdra. Následně je vytáhněte vedle sebe na stůl, do několika sekund by se měli propojit (pravé sluchátko přestane blikat). Pokud by se sluchátka nespojily, je možné je propojit pomocí současného poklepání na obě sluchátka na dotykových ploškách. Následně jsou sluchátka připravena na propojení s telefonem nebo jiným zařízením.

**Ve sluchátkách „chrastí“** – Obsahuje-li vámi přehrávaná hudba silné nízké frekvence, může se stát, že sluchátka budou při vysoké hlasitosti „chrastit“ díky omezenému frekvenčnímu rozsahu. V tomto případě doporučujeme používat sluchátka na nižší hlasitosti, případně v ekvalizéru vašeho přehrávače snížit nižší frekvence (20 – 60 Hz), případně vypnou jakékoli zesílení bassů, pokud to váš přehrávač umožňuje.

**Sluchátko hlásí po vydání z krabičky slabou baterii nebo se po chvíli samo vypne** – Ujistěte se, že se sluchátka správně nabíjejí. Na konci nožičky sluchátek jsou kontakty, které se musí dotýkat kontaktů v pouzdře. Může se stát, že jsou tyto kontakty zakryty nečistotami. Zároveň se ujistěte, že sluchátko správně zapadne do pouzdra (někdy je potřeba na něho lehce zatlačit z vrchu). Sluchátka lze do pouzdra vložit i opačně, v takovém případě nelze zavřít pouzdro a nabíjjí se.