



ČTĚTĚ POZORNĚ TENTO NÁVOD



OBSAH:

1. Specifikace
2. Spárování
3. Změna spárování, vypnutí a nabíjení
4. Použití dotykového ovládání
5. Venkovní použití
6. Upozornění
7. Technické specifikace
8. Řešení problémů

NÁVOD - SLUCHÁTKA S DOTYKOVÝM OVLÁDÁNÍM F9 TWS

1. SPECIFIKACE

TWS (TrueWireless Stereo) bezdrátová sluchátka, levé i pravé je připojeno na vlastní stereo kanál pomocí funkce Bluetooth. Před prvním použitím doporučujeme sluchátka i pouzdro nabít do plné kapacity. To můžete provést pomocí nabíječky a kabelu.

2. SPÁROVÁNÍ

Otevřete pouzdro se sluchátky, vyjměte je a vložte si je do uší (pokud jsou sluchátka mimo pouzdro, vložte je nejdříve do pouzdra pro aktivaci). Sluchátka se automaticky zapnou a mezi sebou spárují. Pro spárování sluchátek mezi sebou je potřeba pár sekund počkat. Před spárováním blikají obě sluchátka, po spárování bliká pouze jedno a sluchátka jsou připravena k připojení k zařízení. Zapněte v telefonu Bluetooth a v jeho seznamu možných přístrojů najdete „F9“. Kliknutím na toto jméno dojde ke spárování sluchátek a telefonu. Pokud již ke spárování došlo, sluchátka se po vyjmutí z nabíjecího pouzdra automaticky připojí k dostupnému spárovanému telefonu.

3. ZMĚNA SPÁROVÁNÍ, VYPNUTÍ A NABÍJENÍ

- Pokud potřebujete spárovat další telefony, vypněte ve spárovaném telefonu Bluetooth. Pro spárování s dalším telefonem postupujte stejně jako v kapitole 2.
- Při vypnutí hudby jsou sluchátka v pohotovostním režimu (standby) a spotřeba energie je velmi nízká.
- Pokud sluchátka nepoužíváte, vložte je do pouzdra, sluchátka se automaticky vypnou a zároveň se dobíjí.
- Pokud je baterie dobíjecího pouzdra slabá, připojte k pouzdru kabel s konektorem (je součástí dodávky). Při plném nabití ukazatele ukazují 99%.
- Ukazatele stavu nabití jsou pouze orientační, mohou mít velkou odchylku, která se mění například s teplotou.
- Sluchátka se nabíjejí pomaleji, je-li stav baterie nízký nebo když se blíží maximum.
- Při nabíjení sluchátek se ujistěte, že sluchátka dobře zapadla na své místo.
- Pomocí konektoru USA-A můžete nabíjet jakékoliv zařízení (sluchátka slouží jako powerbanka).

4. POUŽITÍ DOTYKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

- Zapnutí/vypnutí – podržte 3 sekundy na dotykové ploše
- Zvednutí hovoru/ukončení hovoru – jedno poklepání
- Další/předchozí písnička – dvakrát klepněte na pravé/levé sluchátko
- Hlasitost +/- - třikrát klepněte na pravé/levé sluchátko

5. VENKOVNÍ POUŽITÍ

Nelepší příjem signálu je tehdy, pokud máte telefon v pravé kapse, pak není signál stíněn vaším tělem.

6. UPOZORNĚNÍ

- Sluchátka nevystavujte velkému tlaku, vlhkosti ani žáru.
- Udržujte je dále od WiFi, routeru a dalších vysokofrekvenčních vysílačů, může docházet k rušení přijímaného signálu.
- Dosah Bluetooth je maximálně 10 m (bez žádných překážek, například zdi a podobně).

7. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Bezdrátová komunikace: Bluetooth V5.0
- Frekvence: 2,4 GHz
- Dosah: až 10 metrů
- Kompatibilní s: Android, iOS, Windows
- Pracovní doba: pohotovostní režim 650 h / 2 sluchátka až 5 hodin
- Doba nabíjení: 1 – 2 hodiny
- Dokovací stanice baterie: 3,7 V / 2000 mAh
- Nabíjení: z dokovací stanice
- Napájení: DC5V, zásuvka micro USB
- Mikrofon: ANO, vestavěný
- Hmotnost jednoho sluchátka: 5 gramů
- Frekvenční rozsah: 40 Hz – 20 kHz
- Certifikáty: CE

8. Řešení problémů

Hraje pouze jedno sluchátko - sluchátka je potřeba nejdříve propojit mezi sebou. Nabíjte je tady na maximum, vypněte si Bluetooth na telefonu. Pokud nejsou sluchátka zapnutá, zapněte je tlačítkem na zadní straně pouzdra. Následně je vytáhněte vedle sebe na stůl, do několika sekund by se měli propojit (pravé sluchátko přestane blikat). Pokud by se sluchátka nespojily, je možné je propojit pomocí současného poklepání na obě sluchátka na dotykových ploškách. Následně jsou sluchátka připravena na propojení s telefonem nebo jiným zařízením.