



ČTĚTĚ POZORNĚ TENTO NÁVOD



NÁVOD – CHYTRÉ HODINKY D20

1. PRVNÍ ZAPNUTÍ

Před první zapnutím je potřeba náramek nabít na plnou kapacitu. Pro nabití využijte přiložený adaptér. Ten můžete zapojit do USB portu Vašeho počítače nebo využít nabíječky telefonu.

2. SPÁROVÁNÍ

Po nabytí hodinek je potřeba stáhnout si do mobilu aplikaci. Hodinky jsou kompatibilní s aplikací U-Watch – tato aplikace je volně dostupná na Google Play nebo App Store



iOS



Android

Až budete mít aplikaci staženou, otevřete ji. Aplikace po Vás bude vyžadovat několik povolení. Doporučujeme vše povolit pro správnou funkci.

Aplikace vás požádá o povolení notifikací, doporučujeme notifikace zapnout.

Spárování náramku – na úvodní stránce klikněte v dolním menu na ikonu nastavení. Na horní straně uvidíte nápis „Zařízení ještě není připojeno. Pod tímto nápisem klikněte na nápis „Spojte zařízení a zažijte více funkcí“. Dojde k vyhledání zařízení a následně klikněte na zařízení a tím by se mělo zařízení spárovat. Pokud vše proběhne úspěšně, poznáte to tak, že se na obrazovce náramku aktualizuje čas a datum.

U některých modelů se může stát, že se nebudou hlásit jako D20, ale budou se hlásit pod jiným jménem.

Pro správné měření je potřeba v záložce „Můj“ vyplnit osobní údaje – pohlaví, věk, výška, hmotnost. Můžete si nastavit cíl kroků za den – doporučujeme 8 – 10 tisíc.

3. Použití

Mezi jednotlivými funkcemi hodinek přecházíte lehkým stisknutím části displeje hodinek. V případě, že chcete zvolit danou funkci, podržte prst na daném místě po dobu 2 – 3 sekund.

4. UPOZORNĚNÍ

Náramek nevystavujte velkému tlaku, vlhkosti ani žáru. Dosah Bluetooth je maximálně 10 m (bez žádných překážek, například zdi a podobně).

5. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Zaznamenávají kroky, vzdálenost a spotřebu kalorií

Hodiny, datum a stav baterie

Krevní tlak – měří každou hodinu anebo můžete změřit ručně

Režim sport – na výběr 5 druhů sportů (běh uvnitř, běh venku, cyklistika, sportovní chůze a cvičení)

Počasí – synchronizuje se s Vaším zařízením, pokud budete mít aplikaci a GPS

Další funkce: Nerušit, hudba, časovač, najít telefon, nastavení alarmu, připomínky, zobrazení příchozího hovoru, oznámení zpráv, funkce zatřesením vytvořit foto, aktualizace systému, monitoring spánku

Kompatibilita: Android 5 nebo vyšší, iOS vyšší 9, Bluetooth 4.2

Náramek vyžaduje propojení s chytrým telefonem

Nabíjení: 1,5 – 2 hodiny